

Nikon

DW-4



高倍率ファインダー DW-4

ニコンF3シリーズカメラ用

DW-4は、ファインダースクリーン像を6倍に拡大して真上から観察できるファインダーです。クローズアップや顕微鏡撮影など、精密なピント合わせが必要な場合に大変便利です。ファインダー内も明るく、有効視野率もほぼ100%と全視野をケラレなしで見ることができます。また、アイレベルファインダー同様、絞り値、露出表示およびレディライト点灯をファインダー内で確認することができます。さらに、視度補正も可能で、専用接眼目当てゴムも取り付けられています。

ファインダーの着脱

取りつけ

高倍率ファインダーDW-4のNikon銘板をカメラボディ前側に向けてボディにはめ、下方へ静かに押し込んで固定します。取りつけ後、必ず浮き上がっていないか確かめてください。

取りはずし

ファインダー両側の着脱レバーを同時にカメラボディ裏ぶた側にスライドさせ、上方へ持ち上げて取りはずします。

ディオプターの調整法

DW-4を、カメラボディの正しい位置に固定し、リング上端を回しファインダーをのぞきながら調整します。スクリーン面の中央部のピント合わせ表示が最もシャープに見える位置で、適正ディオプターにセットされたこととなります。リングを回して、上いっばいになったところが+3ディオプター、下いっばいのところが-5ディオプターです。なお、本体の白線は0ディオプターの位置です。

目当てゴム

接眼部の専用目当てゴムは、不要な光をさえぎるためのものです。左右どちらの眼でものぞけるよう、簡単に回転することができますから、使い易い位置にセットしてください。

また接眼部を覆うための接眼キャップが付いていますので、ファインダーを覗くときは、押し上げて、目当てゴムポケットに引掛け、目当てゴム内面に収納します。使用する時には、ポケット上端を指でつまんで、目当てゴムの外側から軽く押し出します。接眼部の上にかぶせて、周辺部を軽く押ししてください。キャップは接眼部に固定されます。接眼キャップは、ファインダー接眼部からの入射光を遮る時や、ファインダーを保管する場合などにご使用ください。

使用上の注意

- オート露出による撮影でセルフタイマーを使用するときなど、ファインダー接眼部より目を離して撮影する場合は、接眼部からの光が露出に影響しないよう接眼キャップで接眼部を覆うようにしてください。
- DW-4装着時はSB-Eはご使用になれません。

仕様

ファインダー倍率	1.2(50mmF1.4レンズでのとき)
倍率	ファインダースクリーン像を6倍に拡大
視度補正	-5Dp ~ +3Dpまで
重量	約220g

Nikon NIPPON KOGAKU K.K. Tokyo, Japan