

Nikon

MC-10

リモートコードMC-10

リモートコードMC-10は、モータードライブMD-2・3・4・12・15をコード長の範囲内(約3m)で、カメラから離れて押しボタン操作により、リモート撮影を行うアクセサリです。モータードライブ付きカメラとの接続は、各モータードライブのリモートターミナルを使用します。

モータードライブへの取り付け
MC-10のコード先端にあるプラグ部の凹みと、リモートターミナル内にある位置決め用の突起とを合わせてさし込み、固定用のねじを時計方向へ止まるまで回して固定します。

カメラに取り付けたモータードライブのS-CリングをSまたはCにセットし、MD-12では電源スイッチをONにします。MC-10のリリースボタンを押しますと、一コマ撮り、または連続撮りの撮影が行われます。

ご注意

- 1) MD-4・MD-15と組み合わせたとき、露出の表示を確認してから撮影する場合は、カメラまたはモータードライブのシャッターボタンを半押ししてください。MC-10の操作では、シャッターを一度切らない限り表示は現われません。
- 2) MD-12と組み合わせたときは、MD-12の電源スイッチをONにすると同時に露出計のスイッチが入ったままとなります。MD-12の電源タイマーは作動しませんのでご注意ください。

株式会社 **ニコン**
NIKON CORPORATION Tokyo, Japan

J
E
G
F
S