

Nikon

レディライトアダプター SC-4

レディライトアダプターSC-4は、ニコンスピードライトと、ニコンF2、F2フォトリックカメラの間のシンクロコードの役目をすると同時に、ファインダー接眼部に内蔵されているレディライトとを接続するアダプターです。

これによって、ファインダーを覗きながら眼を離さずに、スピードライトの発光および充電完了を確認することができます。

〈使い方〉

① カメラの裏ぶたを閉じた状態で巻戻しノブを引き上げ、アダプターを後方か

らアクセサリシューに差し込みます。

② 3ピンプラグを、スピードライトのヘッドの下部にあるシンクロソケットに差し込みます。

③ スピードライトの電源スイッチをONにすると、充電が開始され、充電完了と同時にレディライトが点灯して撮影準備が完了したことを示します。

スピードライト側のパイロットランプは点灯しなくなります。（電池の不必要な消費を防ぐため）

スピードライトが発光するとレディライトは消えますから、それによってスピー

ドライトが間違いなく発光したことを確認できます。

注) リンクライトSR-1、またはマクロリングライトSM-1を使用する時は、このアダプターは使用できません。

レディライトアダプターをカメラに取り付けたままでもフィルム交換ができますが、その場合は次の注意が必要です。

パトローネやマガジンを入れて、巻戻しノブを押し下げるときに、必ずノブを矢印（アクセサリシューに表示されている）の方向へ少し回してから押ししてください。そうしないと、巻戻し軸がパトローネ内に充分に突出せず、巻戻しができないことがあります。



Nikon 日本光学工業株式会社

本社：103東京都中央区日本橋通1-7(日本橋西川ビル) 電話(東京272)大代表3311
大井製作所：140東京都品川区西大井1丁目6番3号 電話(東京773)大代表1111