

ニコン三脚アダプター

NIKON TRIPOD ADAPTER

取付け方／INSTALLATION

- ①アダプター本体を双眼鏡中心軸に下方よりはさむようにさし込みます。
 - ②軸押えをアダプター本体にさし込みます。軸押えの頭部を矢印方向(図)に回してしっかりと固定します。
 - ③双眼鏡を観察方向に向けて、アダプター本体に三脚(又は一脚)を取付けます。
- ① Insert the adapter body into the central shaft of binoculars from the bottom side.
- ② Insert the shaft holder into the adaptor body and fix it firmly by rotating it in the direction of arrow.
- ③ Face the binoculars toward the observing direction and set the adapter body to the tripod or monopod.
- ☆ニコンフィールドスコープ三脚に取付ける場合は、カメラ三脚アダプターは必要ありません。

取付け可能機種／MODELS APPLICABLE

8-16×40 CF Zoom / 8×32SE・CF / 10×42SE・CF / 7×35E © CF / 8×30 E © • WF / 10×35E © CF • WF / 12×40 © CF • WF / 7×50T IF • HP / 10×70 IF • HP / 15×70 IF • HP / 7×50SP / 10×70SP / 18×70 IF • WF

