

Nikon

Anti-Cold Battery Pack DB-2



J
E
G
F
S

株式会社 **ニコン**

NIKON CORPORATION Tokyo, Japan

バッテリーホルダー DB-2

防寒バッテリーホルダーDB-2は、カメラボディ用の外部電源です。ボディ内の電池に替えてDB-2を使用することにより、低温時においても安定した状態で、カメラの電子回路を作動させることができます。

使用法

1. 1.5Vの単3形乾電池2本を、ホルダー内の図に従い(+)(-)を間違えないように収納します。
2. カメラの電池室のふたを取りはずし、内部の電池を取り出します。
3. ホルダーのコード先端を、カメラの電池室へ取り付けます。このときコードのねじれにご注意ください。
4. ホルダーの電池収納部は、ポケットなどに入れて保温しながら使用します。

ご注意

- 特に寒冷な場所でご使用になる際は、スペアの電池はできるだけ温かい状態で保存しておいてください。また電池の交換は、できるだけ温かいところで行なってください。
- ニカド電池は電圧が異なるため使用できません。
- カメラを低温下で使用した場合には、急に温かいところに持ち込まないでください。温度差のため、機材の表面に水分が付着し腐蝕の原因となったり、作動が円滑でなくなる恐れがあります。
- このバッテリーホルダーは、ニコンF3、FA、FE2、New FM2、FG、FG-20、EMカメラに共通して使用できます。

Printed in Japan 8&069-A06