

# Nikon

# DE-3



株式会社 **ニコン**  
NIKON CORPORATION

Printed in Japan 9&142-C04 (K535)

## ハイポイントファインダーDE-3

ニコンF3用

ハイポイントファインダーDE-3は、ニコンF3用の交換ファインダーで、接眼部から約25mm目を離しても、全視野をはっきりと見ることができます。また、ファインダー内で、露出表示、絞り値、およびレディライトの点灯を確認することができ、接眼部にはアイピースシャッターも内蔵されています。ファインダー像は正立像で、特にメガネをかけたまま撮影する時、たいへん便利なファインダーです。

### ファインダーの着脱

#### 取り付け

Nikon銘板をカメラボディ前側に向けて、ボディの所定の位置に置くようにしてから、下方へ静かに押し込んで固定します。取り付け後、ファインダーが浮き上がっていないかどうか、必ず確かめてください。

#### 取りはずし

ファインダーの両側にある着脱レバーを、カメラボディの裏ぶた方向へ同時にスライドさせ、そのまま上方へ持ち上げて取りはずします。

### アクセサリーの取り付け

#### アイピースアダプターDK-1(別売りアクセサリー)

ハイポイントファインダーDE-3に、別売りアクセサリーのアングルファインダーDR-3やマグニファイヤーDG-2、および接眼補助レンズを取りつけて使用する際のアダプターです。DE-3の接眼リングを取りはずしてDK-1をねじ込み、さらに上述アクセサリーをねじ込んで取りつけます。

### ご使用上の注意

- ファインダー下部のゴムは、防滴、防塵のために大切な部分ですから、無理にひっぱったり、傷つけたりしないでください。
- アイピースアダプターDK-1と、接眼補助レンズを取りつけた状態でメガネを使用しますと、視野の一部がケラれることがあります。

### 仕様

ファインダー倍率：0.75(50mmF1.4レンズで∞のとき)  
ファインダー視野率：約100%  
大きさ：約52.5mm(幅)×43.5mm(高さ)×69.0(奥行)  
重量：約165g

J