



- ① (別売り)アダプター
② ゼラチンフィルターホルダー
③ (別売り)フード
④ フィルター挿入口
⑤ ゼラチンフィルターストッパー
⑥ 取り付けネジ

日本語

はじめに

ニコン ゼラチンフィルターホルダー AF-3/AF-4をお買い上げいただきありがとうございます。

このホルダーは、別売りアダプターを介して、ニッコールレンズの前枠に取り付け、フィルター挿入口に市販のゼラチンフィルターを差し込んで使用します。約2mm程度までの厚みのあるガラスやフィルター等も挿入できます。

AF-3はアタッチメントサイズ52/62/67/72/77mmのニッコールレンズかつ3インチ角のゼラチンフィルター用、AF-4はサイズ52/62/67/72/77/82/95mmのレンズかつ4インチ角のフィルター用です。

- 別売りアダプターとして、AF-3用にアタッチメントサイズ52/62/67/72/77mm各種、AF-4用にアタッチメントサイズ52/62/67/72/77/82/95mm各種を用意しています。このうち67/95mmのアダプターは大判・中判レンズに対応します。
- 別売りの「58-62mmフィルターアダプターリングUR-4」によりアタッチメントサイズ58mmのレンズにもご使用になれます。
- 別売り専用フードとして、AF-3用にHN-36、AF-4用にHN-37の2種類を用意しています。フードは、レンズにより複数枚数を重ねてご使用になれます。

ゼラチンフィルターホルダー、フードとレンズとの組み合わせについては、裏面もご覧ください。

- 使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- カメラやスピードライトおよび別売りのアクセサリについては、各使用説明書をそれぞれの「安全上のご注意」もあわせて、お読みください。

安全上のご注意

- 分解したり修理・改造をしないでください。
- フィルターホルダー②またはフード③をつかんでカメラ本体をもちあげないでください。
- フィルターホルダー②を回転させながら使用するときは、そのつど取り付けネジ⑥を締め直してください。

取り付け

- 1 アダプターをレンズにねじ込みます。
- 2 取り付けネジをゆるめ、ゼラチンフィルターホルダーを取り付け、ネジを締めます。
- 3 ゼラチンフィルターをフィルター挿入口に差し込み、ゼラチンフィルターストッパーをロックします。